



Plättchenturm passend für Dorfromantik

Herzlichen Glückwunsch!

Mit deinem Kauf hast du dich für ein hochwertiges Produkt entschieden, das entwickelt wurde, um dein Spielerlebnis zu bereichern und zu optimieren!

Unsere hochwertigen Organizer sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, während die praktischen Einsätze perfekt auf deine Spiele abgestimmt sind und einen schnellen Zugriff auf alle Komponenten ermöglichen.

Ergänzt wird unser Sortiment durch verbesserte Token und Spielmaterial, die nicht nur funktional sind, sondern auch das visuelle Erlebnis deiner Spiele steigern. Lass dich von der Qualität unserer Produkte begeistern und bring deine Spielabende auf ein neues Level!



Informationen



Mach dich bitte vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Sicherheitshinweis

 **Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanleitung.**

Benutz den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahre diese Gebrauchsanleitung gut auf. Händige alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Verwendung

Der Plättchenturm wird verwendet, um die Auftrags- und Landschaftsplättchen aus dem Dorfromantik Spiel zu lagern. Zusätzlich kann der Organizer auf den Tisch gestellt werden, um dann aus diesem die Plättchen zu entnehmen und zu spielen.

Inhalt

Artikelnummer 10019
1 Plättchenturm

Technische Daten



Hiermit erklärt Crafthings, dass dieser Artikel mit den folgenden grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt: 2009/48/EG

– Spielzeug-Richtlinie

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist ein Spielzeug **für Kinder ab 8 Jahren** für den privaten Gebrauch.

Alle Verpackungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und müssen aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird.

Prüfe den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

Lagerung, Reinigung

Lagere den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nicht in direktem Sonnenlicht lagern. Nur mit einem trockenen Reinigungstuch sauber wischen. **WICHTIG!** Nie mit aggressiven Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorge den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften. Bewahre Verpackungsmaterialien (wie z.B. Folienbeutel) für Kinder unerreikbaar auf. Weitere Informationen erhältst du bei deiner Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorge den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Impressum & Hersteller